


LitPOS vartotojo prisijungimo keitimas

Trimble Access 2017 programinėje įrangoje



Nustatymai




Matavimų stiliai




Pažymime aktualų
matavimo stilių pvz.
„LitPOS 193“





Redag.



Roverio duomenų
ryšys




GNSS profilis: pasirenkame
aktualų matavimo stilių pvz.
„LitPOS 193“ ir spaudžiame :




Redag




1/3



NTRIP vartotojo
vardas: įrašome
naują LitPOS
vartotojo vardą



2/3



NTRIP
Slaptažodis:
įrašome naują
LitPOS slaptažodį




Išsaugoti



Priimti



Išsaugoti



Atgal

Pastaba: atlikus pakeitimus rekomenduojama sukurti “**Naują darbą**”

Jeigu iškyla neaiškumų, prašome susisiekti:

Tadas Taujanskis

Geodezinių matavimų sprendimai

geo@geonovus.lt

+370 685 45 770